

Bruksanvisning för Visico VE-200 PLUS



A	"Blixt Klar"-lampa
B	Indikering och "Audio" knapp för Ljudsignal. Blixten avger en ljudsignal när den är klar att användas.
C	Indikering och "Slave" knapp för aktivering av slavtändare. VE-blixten har en integrerad slavtändare, som detekterar såväl synligt- som infrarött blyxtljus. Blixten kan alltså utlösas automatiskt av en annan blyxt (studioblyxt eller kamerablyxt) eller med en IR-sändare monterad i kamerans blyxtsko. "Slave-knappen" hålls intryckt cirka 4 sekunder, så att man kommer in i undermenyer för slavtändare, inställning av radiokanal, Grupper mm.
D	"Test"-knapp. För test-avfyrning av studioblixten.
E	Uttag för synksladd eller t.ex radiomottagare (T.ex Visico VS604). Ø3,5mm
F	Säkringshållare. Sätt strömbrytaren (M) på OFF och koppla ifrån blixten från elnätet innan säkringen byts. Ersätt trasig säkring med säkring av samma typ.
G	Uttag för nätkabel
H	Paraplyfäste
I	Digital visning av effekten på L.E.D-skärm 6.0 Full/Max effekt 5.0 1/2 effekt 4.0 1/4 effekt 3.0 1/8 effekt 2.0 1/16 effekt 1.0 1/32 effekt (Lägst effekt)
J	Indikering för ledljus av/på
K	Ändring av ledljuset Med "Model"-knappen så ändras ljusstyrkan på ledljuset. Ett tryck på knappen visar inställd styrka på ledljuset .Efter ett par sekunder så återgår L.E.D-skärmen till att visa inställd blyxteffekt. Genom att trycka flera gånger på "Model"-knappen så stegar man mellan olika fasta effettlägen för ledljuset. 00=Ledljuset avstängt.
L	Öka eller Minska blyxteffekten. Håll knappen intryckt ett par sekunder för snabbändring av effekten. Om effekten sänks så kommer blixten att autodumpa effekten genom att avfyra blixten. Blyxteffekten kan ändras i 10-dels steg.
M	Huvudströmbrytare On/off
N	Låsvred för ställbar lutning.



















Vid normalt bruk så ska man inte aktivera nedanstående Preflash-funktion på slavtändaren.
(Undantaget är om man ska trigga/utlösa studioblixten med en kamerablixt (kompaktkamera, popupblixt mm), som skickar ut flera förblixtar, sk "Preflashes".)

Visico VE 200 Plus har en "smart" optisk slavtändare (fotocell), med automatisk Preflash avkänning. Håll knappen SLAVE (C) intryckt cirka 4 sekunder tills "c.X" (c och en siffra) syns i displayen. Tryck på pil upp eller pil ner (L) knapparna på studioblixten, tills displayen visar c.0 (enligt bilden till ovan/vänster). Avfyra t.ex din kamerablixt mot studioblixten och låt slavtändaren automatiskt känna av antalet "blixtar". Resultatet syns i displayen, t.ex c.7 för 7st blixtar (enligt bilden till ovan/höger) och antalet blixtar sparas automatiskt. Displayen återgår sen till att visa inställd blixteffekt. Man kan även manuellt ställa in slavtändaren på (totala) antalet blixtar (C1-C7), när man befinner sig Cx-menyn. **Fabriksinställning är c.1 (Ingen Preflash).**



Visico VE 200 Plus har en integrerad 16-kanalers radiomottagare. Detta innebär i princip att upptill 16 fotografer kan använda radiosystemet i samma lokal utan att utlösa varandras studioblixtar! Tänk på att din Visico radiosändare #816 måste vara inställd på samma kanal som Visico VE-200 PLUS för att de ska utlösa. Använd 1/60s som slutartid på din kamera.

Håll knappen SLAVE (C) intryckt cirka 4 sekunder tills "c.X" (c och en siffra) syns i displayen. Tryck en gång till på knappen SLAVE (C), så att "F.X" (t.ex F.0) syns i displayen. (Se bilderna ovan). Välj med pil upp eller pil ner (L) knapparna önskad radiokanal för radiosystemet. Vänta cirka 10 sekunder så återgår blixten till normalläget och visar effekten. Se **tabellen på nästa sida** för hur omkopplarna på sändaren ska vara inställda på. **Fabriksinställning är F.0 (Radiokanal 0).**

Build-in Radio Trigger Channel Setup		
Radiokanal	Inställning på VE200+	Inställning Radio-sändare #816
0	F0	
1	F1	
2	F2	
3	F3	
4	F4	
5	F5	
6	F6	
7	F7	
8	F8	
9	F9	
10	FA	
11	FB	
12	FC	
13	FD	
14	FE	
15	FF	

Exponering och blixtskytid.

Ställ kameran på manuellt läge och ställ in slutartiden på t.ex **1/60s**.
Genom att ändra bländare på kameran eller blyxtstyrka på blixten, så styr man exponeringen.

Eftersom blyxtljuset i en ateljé (studio) är avsevärt starkare än omgivningsljuset så påverkas inte exponeringen av slutartiden. Exponeringen styr man alltså genom att använda effektreglaget på blixten och kamerans bländare.

Blyxtskytiden är den snabbaste slutartid, som kan användas vid blyxtfotografering för att kamerans slutare skall hinna öppna helt (och alla andra enheter t.ex. radiosändare, skall hinna med). Om inte hela systemet hinner med brukar resultatet bli "halva" bilder. Läs mer på **www.visico.se**

Gruppindelning (för fjärrkontroll VC801TX)

Det inbyggda 16-kanalers radiosystemet i Visico VE-200 Plus gör det möjligt att dela in sina blixhtar i olika blyxtgrupper och sen styra blyxtgrupperna via fjärrkontroll VC801TX. (VC801TX är ett tillbehör.)
Välj t.ex Grupp 2 på fjärrkontrollen för att ändra effekt på blyxt nr 2 osv.



"Slave"-Knapp

Upp/Ner-knapp

Inställning på Studioblyxten av Grupp:

Håll knappen SLAVE intryckt cirka 4 sekunder tills "c.X" (c och en siffra) syns i displayen.

Tryck två gånger till på knappen SLAVE (C), så att "G.X" (G och en bokstav) syns i displayen. (Se bilden till höger).

Välj med "pil upp eller pil ner"-knapparna på blyxten önskad grupp för radiosystemet. Vänta cirka 10 sekunder så återgår blyxten till normalläget och visar effekten

Fabriksinställning är G.A (Grupp 1).

Inställning på Visico VE-200 Plus	Inställning på VC801TX
G.A Ga	1
G.b Gb	2
G.c Gc	3
G.d Gd	4

På bilden syns VC801TX, som är en kombinerad fjärrkontroll och radiotrigger för Visico VE-200 Plus. (VC801TX är ett tillbehör.)



} Indikering av vald grupp.

← Knapp för att växla mellan grupperna.



Byte av Ledljuslampa.

1. Stäng av blixten med strömbrytaren (M) och koppla bort studioblixten från elnätet (G).
2. Vänta tills ledljuslampan har svalnat och skruva ur lampan ur lampsockeln (moturs).
3. Använd handskar (eller lampans ytterkartong) när du hanterar den nya halogenlampan så att den inte blir smutsig eller får fettfläckar.
4. Skruva i halogenlampan (medurs) i lampsockeln.
5. Anslut studioblixten till elnätet(G) och sätt strömbrytaren (M) på ON.

	Lamptyp	Lampsockel		Max Effekt
Visico VE200 PLUS	Halogen	E27	240 volt	150 watt

Använd inte starkare lampa än vad studioblixten är avsedd för.

Byte av blixtrör.

Visico VE-serien är utrustade med högkvalitativa blixtrör med mycket lång livslängd.



1. Läs säkerhetsföreskrifterna i bruksanvisningen.
Blixten ska vara avstängd med strömbrytaren (M), frånkopplad från elnätet (G) och kondensatorerna tömda. Använd handskar när du hanterar blixtröret.
2. (Fingeravtryck, fettfläckar minskar livslängden på blixtröret.) Kontakta oss för mer info.

**E1, E2,
E3**

Felmeddelande

Denna blyxt är utrustad med ett avancerat övervakningssystem, som övervakar temperaturen och elektronikens funktion i blixten.

Vid fel så visas felkod E1, E2 eller E3 på L.E.D-skärmen.

Stäng omedelbart av studioblixten om en felkod syns på L.E.D-skärmen.

E1 = Stäng av blixten omedelbart och kontakta inköpsstället för ytterligare information.

E2 = Stäng av blixten omedelbart och låt blixten vara avstängd (vila) minst 30 minuter.

E3 = Stäng av blixten omedelbart och vänta ett par minuter innan blixten återstartas. Om felkoden (E3) finns kvar, kontakta inköpsstället.



Säkerhetsföreskrifter

Kondensatorerna i elektronblyxtar lagrar högspänning, vilket kan medföra fara även när sladden är urdragen från nätet. Öppna därför **ALDRIG** blyxtens chassi !!

Eventuell service får endast utföras av **auktoriserad** servicepersonal.



Nedan följer vissa säkerhetsanvisningar för hantering av elektronblyxtar:

1. Blixten bör vara ansluten till jordat eluttag.
2. Utrustningen får ej användas i extremt låga/höga temperaturer, hög luftfuktighet eller i kontakt med rinnande eller droppande vatten.
3. Blixten får ej användas i skadat skick, ej heller om säkringen har utlösts. Kontakta en auktoriserad serviceman.
4. Blixten får ej användas med trasig ledljuslampa eller blixtrör.
5. Stäng av blixten med strömbrytaren (M) innan studioblixten kopplas bort från elnätet (G).
6. Vidrör aldrig blixtröret (eller ledljuslampan) med handen.

Utrustningen får ej säljas, uthyras eller på annat sätt överlåtas utan denna bruksanvisning.