

## Filmladdning av 120-film.

---



Se till att det finns en tomspole (helst från samma fabrikat av film som du skall använda) överst i kameran.



Fäst Filmspolen, (se till att filmen ej rullar upp sig under hanteringen !), dra ut skyddspapperet och fäst fliken i upptagnings-spolen.



Drag fram tills skyddspapperets pilar befinner sig mitt för markeringarna. (Kontrollera hela tiden att filmen spolas upp riktigt på upptagnings-spolen.)

Stäng bakstycket. Drag fram tills **1** syns i filmfönstret på bakstycket. Vid 6x6 så är det filmfönstret märkt 12 som används. (Det blir alltså 12 st 6x6 bilder på en 120-film.)

Om 6x4,5 masken används så är det filmfönstret märkt 16 som används. (Det blir alltså 16 st 6x4,5 bilder på en 120-film.)

---

**Reservation för konstruktionsändringar & typografiska fel. ©2008 PHOTAX**